

NÁVOD NA OBSLUHU – 24HODINOVÁ SPÍNACIA ZÁSUVKA TF-16

24hodinová spínacia zásuvka TF-16 slúži na spínanie napájacieho napätia 230 V* v požadovanom čase.

Spínacia zásuvka môže zopnúť a vypnúť až **48-krát za deň**.

 **Pred použitím preštudujte návod!**

Technické parametre

- **Spínacie napätie:** 230 V~, 50 Hz
- **Max. zaťaž zopnutia:** 16 A / 3500 W
- **Teplota prostredia:** od 0 °C do +50 °C
- **Časová presnosť časovača:** ± 1 min

Presnosť pri spínaní

- Spínanie každých **30 min.:** ± 5 s
- Spínanie každú **1 hod.:** ± 10 s
- Spínanie každých **6 hod.:** ± 1 min

Nastavenie aktuálneho času

Otočením disku v smere hodinových ručičiek nastavte aktuálny čas tak, aby šípka ukazovala na aktuálnu hodinu a minútu.

Disk je rozdelený na **96 dielikov**:

- 1 dielik = 15 min
- 2 dieliky = 30 min
- 3 dieliky = 45 min

Vytvorenie požadovaného spínacieho programu

1. Nastavenie dielikov (segmentov)

Zatlačte dieliky smerom k sebe v časových úsekoch, v ktorých má byť zásuvka **zapnutá**.

Použite malý nástroj (napr. špáradlo alebo skrutkovač).

2. Nastavenie a spustenie programu

- Po nastavení dielikov zapojte časovač do zásuvky.
- Do časovača zapojte vidlicu spotrebiča.
- Zopnutie signalizuje **červená LED kontrolka**.

3. Prepínač režimov

Prepínač na boku spínacej zásuvky slúži na ručné prepínanie režimu:

- **Poloha hore „I”** – zásuvka je stále zapnutá, program sa ignoruje.
- **Poloha dole „O”** – zásuvka pracuje podľa programu.

 **Upozornenie**

- Indukčná záťaž **max. 2 A**.
- Spínaciu zásuvku **nerozoberajte**.
- Používajte ju v **suchých vnútorných priestoroch**.